



受付番号	2101-002	診療結果	修理難易度	主治医 (修理担当者)
受付日	2021年1月13日	<input type="checkbox"/> 故障はありませんでした <input checked="" type="checkbox"/> 修理できました <input type="checkbox"/> 一部不具合が残りました <input type="checkbox"/> 修理できませんでした	0-1-2-③-4-5-∞ (無・易←並→難・不)	加藤 智弘
おもちゃの病院くるまみち おもちゃの診療記録				

■おもちゃの情報

おもちゃ名	アンパンマンのおもちゃスマホ
本体以外のお預かり品	なし

■診療内容

受付時の状況	スライドする画面が動かない。	
診断結果 ・ 推定される発生原因	<p>◆診断結果</p> <ul style="list-style-type: none"> 画面になっているロール状のフィルムが、基板に張り付いている。 ロール端の接合部分が、めくれて引っかかっている。 <p>◆推定される発生原因</p> <ul style="list-style-type: none"> 飲み物など、汚れの原因となるものが侵入したものと推定されます。 使い続けたことで、接合部分のテープが剥がれてめくれてしまったと推定されます。。 	
治療内容	<ul style="list-style-type: none"> 分解し、フィルムを外してねばつき清掃し、シリコンスプレーで滑りを取り直しました。 フィルム端の貼り付けは当初表面だけだったので、両面をテープで止めて、はがれにくくしました。 	
結果	スライドがややスムーズさには欠けますが、フィルムはスライドでき、画面チェンジ出来ていますので、動作しているものと思われれます。	
使用部品など	なし	
主治医からの意見	飲み物などの侵入は故障の原因となり、致命傷になりかねないので、気を付けてください。	