



受付番号	2101-008	診療結果	修理難易度	主治医 (修理担当者)
受付日	2021年1月20日	<input type="checkbox"/> 故障はありませんでした <input checked="" type="checkbox"/> 修理できました <input type="checkbox"/> 一部不具合が残りました <input type="checkbox"/> 修理できませんでした	0-①-2-3-4-5-∞ (無・易←←並→→難・不)	加藤 智弘
おもちゃの病院くるまみち おもちゃの診療記録				

■おもちゃの情報

おもちゃ名	マジカルバンド トゥーンタウンミッキー
本体以外のお預かり品	乾電池 単3電池3本

■診療内容

受付時の状況	・動作しない。	
診断結果 ・ 推定される発生原因	<p>◆診断結果 電池ボックス内での接触不良がありました。</p> <p>◆推定される発生原因</p> <ul style="list-style-type: none"> ・汚れなどが接点上にあったものと思われます。 ・接点が曲がり、電池から離れてしまっていたと思われます 	
治療内容	接点の汚れを磨いて取り、接点の位置を電池と接触する位置に戻しました。	
結果	おおむね動作していると思われます。	
使用部品など	なし	
主治医からの意見	電池接点は、長く使っていると汚れたり、マイナス極の接点のバネが戻って電池から離れてしまうことがあるので、アルコールを付けた綿棒で拭いたり、ハサミの先などでこすってやると接触が戻ります。また、戻ったばね部分は手で戻してやると、電池との接触が復活出来ます。	